



Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Bodenplatte	Ground plate	1	H8.2821P
2	Ösenschraube M10	Adjustment screw M10	4	FF50803
3	Bügelgriff mit 2 Schrauben M6x30	Handle with 2 screws M6x30	1	F8.2930
4	Entlüftungsventil kpl. (Bodenplatte)	Ventilation valve compl. (ground plate)	1	F8.2931
5	Bohrloch-Mittenanzeiger kpl.	Center hole indicator compl.	1	H8.2802
6	Stellschraube	Set screw	1	F8.5114
7	Kipp-Klemmhebel M10	Clamping lever M10	1	H8.7997
8	Achse für Säule kpl. Mit Mutter	Axle compl. with nut for column	1	F8.2932
9	Tiefenanschlag kpl.	Depth stop compl.	1	F8.5109
10	Profil-Säule inkl. Libelle	Column incl. spirit-level	1	F8.5159
11	Maßlineal	Drilling depth indicator	1	F8.5310
13	Justierset für Führungsleisten	Adjustment set for guides	1	F8.2936
15	Arretierbolzen für Ritzelwelle	Lock bolt for pinion shaft	1	F8.5141
16	Führungsleiste (Paar) inkl. Buchsen	Guide (pair) incl. bushings	1	F8.2935
18	Ritzelwelle mit 2 Lagerbuchsen	Pinion shaft with 2 bushings	1	F8.2937
20	Vorschubhebel kpl.	Feed lever cpl.	1	FF50863
21	Abstützung kpl. Mit Rollen	Support compl. With pulley	1	H8.2827
22	Tragegriff inkl. 4 Schrauben M4x25	Carrying handle incl. 4 screws M4x25	1	F8.2939
23	Inbusschlüssel 6 DIN 911	Wrench 6 DIN 911	1	32.1216
24	Vorschubeinheit (Gussteil) inkl. Libellen	Guiding device (casting) incl. spirit-level	1	FF57046
25	Schwalbenschwanzplatte	Mounting plate	1	FF35000
26	Sterngriff	Star knob	2	FF57049
28	Klemmstück (bis 12/2003)	Clamping piece (until 12/2003)	2	FF57047
29	Anschlag D= 32mm (bis 12/2003)	Stop D= 32mm (until 12/2003)	1	FF57048
	Anschlag D= 40mm (ab 01/2004)	Stop D= 40mm (since 01/2004)	1	H8.1301
30	Klemmstück (ab 01/2004)	Clamping piece (since 01/2004)	2	FF54048
31	Druckfeder (ab 01/2004)	Spring (since 01/2004)	2	FF54046
32	Stiftschraube M8x35 (ab 01/2004)	Stud bolt M8x35 (since 01/2004)	2	FF54043
33	Kipp- Klemmhebel	Clamping lever	1	FF54047
34	Transportrad D= 100mm	Wheel D= 100mm	2	H8.2809
35	Achse	Axis	1	H8.2803
36	Sicherungsscheibe 9 DIN 6799	Lock washer 9 DIN 6799	2	H8.2810

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15

IMPORTANT! To assure safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers. Always use Original-Service-Parts.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15