


Robend 3/8" 02.4551

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 3/8" H+W PLUS	Base 3/8" H+W PLUS	1	F82511
2+3	Segment 3/8" H+W PLUS und Achse	Bending formers 3/8" H+W PLUS and axle	1	F82529
3	HW Achse 43x12MM für Robend	HW Center axle 43x12MM for Robend	1	F82124
4	Rolub Gleitschuh H+W 10MM	Rolub guide shoe H+W 10MM	1	025310
5	Gabel F. 3/8" und 10 H+W	Fork F. 3/8" and 10 H+W	1	F82075
6	Robend – Bolzen 8x40,5	Robend – bolt 8x40,5	1	F88060
7	Zylinderschrauben M8x20 DIN 912	Cylinder head screw M6x16	1	F88385
8	Etikett für Rob. Segment 3/8"	Label for Robend Bending formers 3/8"	1	F92327
9	Robend Griffstange	Robend Handle	1	025075

Robend 1/2" 02.4552

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 1/2" H+W PLUS	Base 1/2" H+W PLUS	1	F82513
2+3	Segment 1/2" H+W PLUS und Achse	Bending formers 1/2" H+W PLUS and axle	1	F82527
3	HW Achse 12x47MM für Robend	HW Center axle 12x47MM for Robend	1	F82125
4	Rolub Gleitschuh H+W 1/2"	Rolub guide shoe H+W 1/2"	1	025313
5	Gabel F. 12 und 1/2" H+W	Fork for 12 and 1/2" H+W	1	F82076
6	Robend – Bolzen 8 x 39,5	Robend – bolt 8 x 39,5	1	F88061
7	Zylinderschrauben	Cylinder head screw	1	F88386
8	Etikett für Rob. Segment 1/2" H+W	Label for Robend Bending formers 1/2"	1	F92330
9	Robend Griff H+W Gr. 1/2/3	Robend Handle H+W Size 1/2/3	1	025076

Robend 10MM 02.4510

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 10 H+W PLUS	Base 10 H+W PLUS	1	F82521
2+3	Segment 10 H+W PLUS und Achse	Bending formers 10 H+W PLUS and axle	1	F82530
3	HW Achse 43x12MM für Robend	HW Center axle 43x12MM for Robend	1	F82124
4	Rolub Gleitschuh H+W 10MM	Rolub guide shoe H+W 10MM	1	025310
5	Gabel F. 3/8" und 10 H+W	Fork for 3/8" and 10 H+W	1	F82075
6	Robend Bolzen 8x40,5	Robend Bolzen 8X40,5	1	F88060
7	Zylinderschrauben M8x20 DIN 912	Cylinder head screw	1	F88385
8	Etikett für Rob. Segment 10 H+W	Label for Robend Bending formers 10 H+W	1	F92328
9	Robend Griff H+W Gr. 1/2/3	Robend Handle H+W Size 1/2/3	1	025076

Robend 14MM 02.4514

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 14 H+W PLUS	Base 14 H+W PLUS	1	F82514
2+3	Segment 14 H+W PLUS und Achse	Bending formers 14 H+W PLUS and axle	1	F82532
3	HW Achse Gr. 3	HW Center axle Size 3	1	F82126
4	Rolub Gleitschuh H+W 14	Rolub guide shoe H+W 14	1	025314
5	Gabel F. 14 und 15 H+W	Fork for 14 and 15 H+W	1	F82077
6	Robend Bolzen Gr. 3	Robend bolt Size 3	1	F88062
7	Schraube M10x30 MM	Screw M10x30 MM	1	F88401
8	Etikett für Rob. Segment 14	Label for Robend Bending formers 14	1	F92331
9	Robend Griff H+W Gr. 5	Robend Handle H+W Size 5	1	025076

Robend 12MM 02.4512

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 12 H+W PLUS	Base 12 H+W PLUS	1	F82512
2+3	Segment 12 H+W PLUS und Achse	Bending formers 12 H+W PLUS and axle	1	F82531
3	HW Achse 12x47MM für Robend	HW Center axle 12x47MM for Robend	1	F82125
4	Rolub Gleitschuh H+W 12MM	Rolub guide shoe H+W 12MM	1	025312
5	Gabel F. 12 und ½" H+W	Fork for 12 and ½" H+W	1	F82076
6	Robend – Bolzen 8 x 39,5	Robend – bolt 8 x 39,5	1	F88061
7	Zylinderschrauben	Cylinder head screw	1	F88386
8	Etikett für Rob. Segment 12 H+W	Label for Robend Bending formers 12	1	F92329
9	Robend Griff H+W Gr. 1/2/3	Robend Handle H+W Size 1/2/3	1	025076

Robend 15MM 02.4515

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
1	Platte 15 H+W PLUS	Base 15 H+W PLUS	1	F82515
2+3	Segment 15 H+W PLUS und Achse	Bending formers 15 H+W PLUS and axle	1	F82533
3	HW Achse 12x47MM für Robend	HW Center axle 12x47MM for Robend	1	F82126
4	Rolub Gleitschuh H+W 1/2"	Rolub guide shoe H+W 1/2"	1	025315
5	Gabel F. 12 und 1/2" H+W	Fork for 12 and 1/2" H+W	1	F82077
6	Robend – Bolzen 8 x 39,5	Robend – bolt 8 x 39,5	1	F88062
7	Zylinderschrauben	Cylinder head screw	1	F88401
8	Etikett für Rob. Segment 1/2" H+W	Label for Robend Bending formers 1/2"	1	F92332
9	Robend Griff H+W Gr. 1/2/3	Robend Handle H+W Size 1/2/3	1	025076

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original- Ersatzteile.

Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15

IMPORTANT! To assure Safety and Reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers, always use Original-Service-Parts.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15