



Robend 16MM 02.4516

| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Platte 16mm =5/8" H+W PLUS | Base 16mm= 5/8" H+W PLUS | 1 | F82516 |
| 2+3 | Segment 16=5/8" H+W PLUS und Achse | Bending formers 5/8" H+W PLUS and axle | 1 | F82534 |
| 3 | HW Achse D.67x14mm Gr.4 | HW Center axle 67x14mm Size 4 | 1 | F82127 |
| 4 | Rolub Gleitschuh H+W 16mm/5/8" | Rolub guide shoe H+W 16mm/5/8" | 1 | 025316 |
| 5 | Gabel F. 5/8" und 10 H+W | Fork for 5/8" and 10 H+W | 1 | F82078 |
| 6 | Robend – Bolzen Gr. 4 | Robend – bolt Size 4 | 1 | F88063 |
| 7 | Zylinderschrauben M12x35 | Cylinder head screw M12x35 | 1 | F88426 |
| 8 | Etikett für Rob. Segment 16=5/8" | Label for Robend Bending formers 16=5/8" | 1 | F92333 |
| 9 | Robend Griffstange Gr. 5 | Robend Handle Size 5 | 1 | 025078 |

Robend 20MM 02.4520

| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|---------------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Platte 20 H+W PLUS | Base 1/2" H+W PLUS | 1 | F82520 |
| 2+3 | Segment 20mm H+W PLUS und Achse | Bending formers 20mm H+W PLUS and axle | 1 | F82538 |
| 3 | HW Achse 16x77MM für Robend | HW Center axle 16x77MM for Robend | 1 | F82128 |
| 4 | Rolub Gleitschuh H+W 20mm | Rolub guide shoe H+W 20mm | 1 | 025320 |
| 5 | Gabel 19-22 H+W | Fork for 19-22 H+W | 1 | F82079 |
| 6 | Robend – Bolzen 10 x 73,5 | Robend – bolt 10 x 73,5 | 1 | F88064 |
| 7 | Zylinderschrauben M12x40 | Cylinder head screw M12x40 | 1 | F88427 |
| 8 | Etikett für Rob. Segment 20 H+W | Label for Robend Bending formers 20 | 1 | F92337 |
| 9 | Robend Griff H+W Gr. 5 | Robend Handle H+W Size 5 | 1 | 025078 |

Robend 18MM 02.4518

| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|---------------------------------|---|-------------|---------------|
| 1 | Platte 18 H+W PLUS | Base 18 H+W PLUS | 1 | F82518 |
| 2+3 | Segment 18 H+W PLUS und Achse | Bending formers 18 H+W PLUS and axle | 1 | F82536 |
| 3 | HW Achse D.67x14mm Gr.4 | HW Center axle 67x14mm Gr.4 | 1 | F82127 |
| 4 | Rolub Gleitschuh H+W 18MM | Rolub guide shoe H+W 18MM | 1 | 025318 |
| 5 | Gabel F. 18=5/8" und 10 H+W | Fork for 18=5/8" and 10 H+W | 1 | F82078 |
| 6 | Robend Bolzen Gr. 4 | Robend Bolzen Size 4 | 1 | F88063 |
| 7 | Zylinderschrauben M12x30 | Cylinder head screw M12x30 | 1 | F88426 |
| 8 | Etikett für Rob. Segment 18 H+W | Label for Robend Bending formers 18 H+W | 1 | F92335 |
| 9 | Robend Griff H+W Gr. 5 | Robend Handle H+W Size 5 | 1 | 025078 |

Robend 22MM U. 7/8" 02.4522

| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Platte 22mm,7/8" H+W PLUS | Base 22mm,7/8" H+W PLUS | 1 | F82522 |
| 2+3 | Segment 22mm,7/8" H+W PLUS und Achse | Bending formers 22mm H+W PLUS and axle | 1 | F82539 |
| 3 | HW Achse 16x77 | HW Center axle 16x77 | 1 | F82128 |
| 4 | Rolub Gleitschuh H+W 22mm,7/8" | Rolub guide shoe H+W 22mm,7/8" | 1 | 025322 |
| 5 | Gabel F. 19-22 H+W | Fork for 19-22 H+W | 1 | F82079 |
| 6 | Robend Bolzen 10 x 73,5 | Robend bolt 10 x 73,5 | 1 | F88064 |
| 7 | Schraube M12x40 | Screw M12x40 | 1 | F88427 |
| 8 | Etikett für Rob. Segment 22 | Label for Robend Bending formers 22 | 1 | F92338 |
| 9 | Robend Griff H+W Gr. 5 | Robend Handle H+W Size 5 | 1 | 025078 |

Robend 19MM U. 3/4" 02.4519

| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Platte 3/4" H+W PLUS | Base 3/4" H+W PLUS | 1 | F82519 |
| 2+3 | Segment 19=3/4" H+W PLUS und Achse | Bending formers 3/4" H+W PLUS and axle | 1 | F82537 |
| 3 | HW Achse 16x77 für Robend | HW Center axle 16x77 for Robend | 1 | F82128 |
| 4 | Rolub Gleitschuh H+W 3/4" | Rolub guide shoe H+W 3/4" | 1 | 025319 |
| 5 | Gabel F. 19-22 H+W | Fork for 19-22 H+W | 1 | F82079 |
| 6 | Robend – Bolzen 10 x 73,5 | Robend – bolt 10 x 73,5 | 1 | F88064 |
| 7 | Zylinderschrauben M12x40 | Cylinder head screw M12x40 | 1 | F88427 |
| 8 | Etikett für Rob. Segment 19=3/4" H+W | Label for Robend Bending formers 19=3/4" | 1 | F92336 |
| 9 | Robend Griff H+W Gr. 5 | Robend Handle H+W Size 5 | 1 | 025078 |

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original- Ersatzteile.

Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15

IMPORTANT! To assure Safety and Reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers, always use Original-Service-Parts.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15