



| Nr. / No. | Bezeichnung | Description | Menge /QTY. | Art.-Nr / No. |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 3 | Scheibe P/M4 | Washer P/M4 | 7 | H88208 |
| 7 | Schraube M4X8 DIN-7985 | Screw M4X8 DIN-7985 | 7 | F86282 |
| 9 | Schraube M4X10 DIN-6921 | Screw M4X10 DIN-6921 | 8 | 182057 |
| 10 | Schraubenmutter M4 DIN-6923 | Nut4 DIN-6923 | 1 | 2370026 |
| 11 | Schraube M4X25 DIN-912 | Screw M4X25 DIN-912 | 2 | 3500021 |
| 12 | Sperrventil 5/16" | Stopcock | 1 | 182053 |
| 13 | POLYAMIDE TUBE | Polyamide tube | 1 | 182042 |
| 14 | Basis | Base | 1 | 182030 |
| 15 | Programmierer Basis | Programmer base | 1 | 182019 |
| 16 | Etikett Bediensymbole | Programmer label | 1 | 182020 |
| 17 | Schraube M3X10 DIN-965 | Screw M3X10 DIN-965 | 4 | 182058 |
| 18 | Digitalwaage | Digital scale 50 KG | 1 | 173003 |
| 19 | Schalter | General switch | 1 | 182029 |
| 22 | Befestigungsband | Fastening tape | 1 | 182050 |
| 25 | Profil paw | Profile paw | 4 | 182018 |
| 26 | Schraube M4X10 DIN-7985 | Screw M4X10 DIN-7985 | 4 | L84300 |
| 27 | Feeding Draht | Feeding wire | 1 | 182043 |
| 28 | Schraube 4.2X13 DIN7504-N | Screw | 18 | 182049 |
| 31 | Verlängerungsrohr | Prolong male-female 1/8" | 1 | 182039 |
| 34 | T Anschluss | T same female-female-female | 1 | 182035 |
| 35 | Vakuumschalter | vacuum switch | 1 | 182023 |
| 36 | Elektroventil | Electrovalve | 1 | 182024 |
| 37 | Bogen | Same bend female-male 1/8" | 1 | 182033 |
| 38 | T Anschluss | T same female-female side male | 1 | 182034 |
| 39 | Druckschalter | Presostato | 1 | 182025 |
| 40 | Rückschlagventil | Non return valve | 1 | 182027 |
| 41 | Rohrbogen mit Außengewinde | Double same join male 1/8" | 1 | 182036 |
| 43 | Racor Filter | Straight male racor 1/8" &D/4 | 1 | 182041 |
| 44 | Solenoid-Ventil | Solenoid valve ref. M&M D262DH | 1 | 182026 |

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original- Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15

IMPORTANT! To assure Safety and Reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers, always use Original-Service-Parts. Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

Tel. +49 6195 99 52 14 Fax: +49 6195 99 52 15